

# Connector assembly BNC-Plug

**AIRCELL<sup>®</sup> 7**

Art.No.7391

**1.**



Cortar el extremo del cable de forma perpendicular.

**2.**



Deslizar la tuerca, la arandela de presión y la junta de goma sobre el extremo del cable.

*Truco:* Con un poco de vaselina la junta de goma se deslizará más fácilmente.

**3.**



Cortar 8 mm. del extremo de la cubierta de PVC con un cuchillo.

**4.**



Doblar la malla de cobre 90° sobre el cable. Introducir la arandela de contacto entre la lámina de cobre y la malla hasta el tope. Cortar la malla justo al borde de la arandela. Ajustar la junta de goma sobre la arandela.

**5.**



Cortar la lámina de cobre y el aislante con un cuchillo.

**6.**



Deslizar el disco de teflon sobre el conductor central. Insertar el pin central y soldar con cuidado a través del pequeño agujero.

**7.**



Insertar el aislador de teflon en el pin central.

**8.**



Deslizar el cable preparado dentro del conector hasta que haga tope. Apretar suavemente la tuerca utilizando dos llaves fijas de 16 mm. hasta que solo quede un pequeño espacio visible entre la tuerca y el conector.